

ALFIstyle®

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

Výrobek: SPC vinylová podlaha

Popis a použití výrobku:

SPC vinylové podlahové dílce jsou velmi oblíbeným typem podlah nejen pro svou vysokou odolnost. SPC neboli stone plastic composite znamená, že nosná deska podlahového dílce obsahuje vápencový prášek a pryskyřice, díky čemuž je podlaha velmi pevná, voděodolná a rozměrově stabilní. Zámkový spoj neboli click systém umožňuje velmi snadnou instalaci a zároveň stabilní spoj.

Kód výrobků: AXCL

Kódy odstínů: 10066, 10991, 736512

Prohlášení o vlastnostech

Charakteristika	Norma	Vlastnosti
Rozměr dílce		178 x 1220 mm
Tloušťka		4 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy		0,3 mm
Určení		Interiér
Materiál		SPC
Odolnost proti skvrnám	ISO 26987:2008	0 / Vyhovuje
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} – s1
Emise formaldehydu	ISO16000-3:2011	Nedetekováno
Emise TVOC	ISO 16000:2006	Nedetekováno
Protiskluznost	EN 13893	Vyhovuje
Stálobarevnost	ISO 105-B02:2014, metoda 3	Třída 6

Upozornění pro montáž a užívání:

Výrobek je určen pouze pro obytné a komerční interiéry se střední zátěží. Neinstalujte podlahové dílce do prostor s teplotou nižší než 15 °C. Není vhodné pro podlahové topení s teplotou nad 27 °C. Přestože je podlaha voděodolná, neslouží jako parozábrana. K tomu účelu doporučujeme před pokládkou instalovat vhodnou podlahovou podložku.

Instalace samolepicí vinylové podlahy:

Instalace SPC vinylové podlahy není nijak složitá, přesto Vám doporučujeme se obrátit na odborníky. Vyvarujete se tak nežádoucímu finálnímu vzhledu a případné krátké životnosti podlahy, způsobené neodbornou instalací.

V případě, že se rozhodnete instalovat SPC vinylovou podlahu sami, zde je náš doporučený postup montáže:

1. Posouzení podkladu

SPC vinylovou podlahu instalujte pouze na podklad, který je:

- **zbaven všech nečistot**
- **hladký**
- **bez prasklin**
- **pevný**
- **rovný**
- **bezprašný**
- **odmaštěný**
- **bez přebytečné vlhkosti**

Takových podmínek lze dosáhnout například použitím nivelační hmoty na podlahy.

Pokud je SPC vinylová podlaha instalována na stávající podlahu doporučujeme ověřit, zda je stávající podlaha dostatečně spolehlivá a splňuje výše uvedené parametry. Jednotlivé desky či dlaždice nesmí být uvolněné nebo rozbité. Původní podlaha nesmí být instalována na podložce. Příliš mnoho spodních vrstev totiž může výrazně zkrátit životnost nové podlahy. Dílce nové podlahy vždy instalujte kolmo k těm původním.

2. Příprava instalace

Před instalací zkontrolujte **číslo šarže** uvedené na balení. V jedné místnosti pokládejte pouze dílce se stejnou šarží. Nelze vyloučit barevné rozdíly mezi jednotlivými šaržemi. Doporučujeme také vzájemně promíchat dílce z jednotlivých balení.

SPC podlahové dílce je vhodné nechat před instalací minimálně 24h **aklimatizovat při běžné teplotě** v místě instalace. Ponechte je v místnosti rozbalené a položené dekorativní stranou nahoru.

Pokud plánujete instalaci na **podlahové topení**, je nutné jej minimálně 24h před instalací nechat vypnuté. Podlahové topení následně doporučujeme zapínat postupně a nejdříve 24h po instalaci.

K instalaci SPC vinylové podlahy budete potřebovat pouze pravítko/vodováhu/úhelník, odlamovací nůž, metr a pracovní rukavice.

Vždy před samotnou instalací proveďte rozplánování a vyměření plochy pokládky. Doporučujeme si rozvrhnout rozložení dílců na podlaze tak, aby nejmenší dílce u stěn byly přibližně 30 cm dlouhé a 5 cm široké.

Nepokládejte podlahu napříč více místnostmi v jednom kuse. Doporučujeme v každé místnosti podlahu ukončit vhodnou lištou a v další místnosti opět pokládat od začátku.

3. Položení obkladu

SPC vinylový dílec položte do levého rohu místnosti a pokračujte s instalací směrem doprava. Dílec otočte tak, aby shora viditelná drážka zámkového spoje směřovala dovnitř místnosti. Je nutné zachovat dilatační mezeru mezi podlahou a stěnou minimálně 2-5 mm. K tomu doporučujeme využít montážní klíny. Druhý dílec přiložte zprava přibližně v úhlu 45° a pomalu položte. Takto do sebe zámkový spoj zapadne. Dílce důkladně srovnajte.

S pokládkou pokračujte až na konec řady. Poslední díl bude pravděpodobně potřeba zkrátit.

Tip: Při zkracování dílců doporučujeme položit volný dílec na poslední instalovaný díl v řadě. Na tento volný dílec položte další díl, který použijte jako šablonu – přiložte jej až ke zdi (při zachování dilatační mezery 2-5mm). Podle této šablony seřízněte odlamovacím nožem prostřední volný dílec (dávejte pozor abyste nepoškodili již instalovaný spodní dílec). V místě řezu dílec opatrně přehněte (pohledovými stranami k sobě) abyste jej snadněji oddělili. Takto získáte přesně požadovaný rozměr posledního dílce v řadě.

Druhou řadu začněte s přesahem alespoň 20 cm. Dílce do sebe nejprve zacvakněte na krátké straně a po dokončení celé řady, je postupně spojte s první řadou i na dlouhé straně. Zkontrolujte správnost usazení a pokračujte v dalších řadách.

V místech, kde je nutné jednotlivé dílce vytvarovat je nařízněte z horní strany a v místě řezu zlomte. Rohy se vždy snažte obložit jedním dílem, seříznutým do požadovaného tvaru. Ani zde nezapomínejte na dilatační spáru 2-5 mm.

U radiátorů můžete vytvořit v dílci otvor na trubky pomocí vrtáku nebo jej naříznout pomocí nože. Mezi otvory si naříznete tzv. můstky a dílec nasadíte na trubky.

Po instalaci SPC vinylové podlahy namontujte odpovídající soklové lišty.

4. Závěrečné ošetření a údržba

Po nainstalované SPC vinylové podlaze můžete ihned začít chodit.

K ochraně podlahy nalepte na nohy nábytku vhodné podložky. Chraňte podlahu před vysokými teplotami. Na podlahu nepokládejte gumové podložky ani gumové nohy či kolečka nábytku, neboť mohou zanechat těžko odstranitelné šmouhy.

K běžné údržbě používejte vysavač nebo mop s běžným neabrazivním čisticím prostředkem na vinylové podlahy. V žádném případě nepoužívejte aceton, chlorová rozpouštědla, abrazivní čističe ani podlahu nevoskujte a nelakujte. Nepoužívejte k mytí parní čističe.

Na těžko odstranitelné skvrny lze použít běžné prostředky na čištění vinylových podlah.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu SPC vinylové podlahy. Pevně věříme, že splní Vaše očekávání.

Na Vaši SPC vinylovou podlahu Vám poskytujeme záruku 2 roky od zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, nikoli na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup instalace i údržby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na:

+420 725 307 971 nebo e-mailem: info@alfistyle.cz.

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

www.alfistyle.cz