

ALFIstyle®

TECHNICKÝ LIST + NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

PVC obkladový panel

Popis a použití výrobku:

Naše PVC obkladové panely jsou ideální volbou pro moderní interiéry, kde je kladen důraz na estetiku, snadnou údržbu a ekonomickou efektivitu. Tento materiál nabízí vzhled přírodního mramoru, ale je vyroben z kvalitního PVC, což mu zajišťuje výborné vlastnosti pro každodenní použití.

Druh výrobku: PVC obkladový panel

Typ: Ice Berg (POP201_260), Meridian Black (POP202_260), Onyx Grey (POP203_260), Carrara (POP204_260), Toros (POP205_260)

Rozměry: 2600 x 1220 mm

Tloušťka: 2,8 mm

Složení: PVC (48%), dřevěný prášek (15%), vápenatý prášek (25%), stabilizátor (5%), zbylé přísady (7%)

Instalace:

Panely je vhodné instalovat do jakéhokoliv interiéru, použitím lepidla na bázi MS polymeru. Vhodná je zejména na **obložení stěn, koupelny, sprchového koutu, za kuchyňskou linku atd..** PVC obkladové panely lze lepit na téměř jakýkoliv pevný podklad.

Upozornění: Doporučujeme PVC obkladové panely nepoužívat v místech, kde teplota přesahuje 60 °C (například za kamny, v blízkosti topení apod.). Povrch panelů je opatřen UV vrstvou, a při vystavení vyšším teplotám může dojít k jejich poškození.

1. Než začnete

Před instalací si nejdříve změřte rozměry zdi, na kterou budete panel instalovat a očistěte povrch od všech nečistot a nerovností.

2. Řezání jednotlivých kusů

Nejprve pečlivě změřte a označte každý řez. K úpravě jednotlivých obkladů vám postačí odlamovací nůž.

Pro vytvoření vnitřního rohu jednoduše přiložte panely k sobě. U vnějšího rohu stačí seříznout okraje panelů pod úhlem 45° a spojit

3. Lepení

K lepení PVC obkladového panelu doporučujeme použít konstrukční lepidla na bázi MS polymeru. S ohledem na specifika každého podkladu doporučujeme se při výběru vhodného lepidla obrátit na nejbližší specializovanou prodejnu/hobbymarket.

Při přípravě a aplikaci lepidla postupujte dle pokynů výrobce. Ze zadní strany PVC obkladového panelu ještě před nalepením odstraňte veškeré nečistoty a jej vysušte. Dle typu návodu výrobce lepidla a podmínek instalace můžete lepidlo nanášet přímo na PVC obklad nebo na stěnu. Lepidlo rozprostřete na požadovanou plochu zubovou stěrkou se zubem 3-5 mm. Postupujte od okrajů ke středu lepené plochy.

Na Vaše PVC obkladové panely Vám poskytujeme záruku 2 roky od zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, nikoli na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup instalace i údržby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na: +420 725 307 971 nebo e-mailem: info@alfistyle.cz.

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

www.alfistyle.cz

ALFIstyle®

TECHNICAL DATA SHEET + USER MANUAL

PVC wall panel

Product Description and Use:

Our PVC wall panels are the ideal choice for modern interiors where the focus is on aesthetics, easy maintenance, and cost-efficiency. While offering the elegant look of natural marble, the high-quality PVC construction ensures excellent durability for everyday use.

Product Type: PVC wall panel

Designs: Ice Berg (POP201_260), Meridian Black (POP202_260), Onyx Grey (POP203_260), Carrara (POP204_260), Toros (POP205_260)

Dimensions: 2600 x 1220 mm

Thickness: 2,8 mm

Ingredients: PVC (48%), wood powder (15%), calcium powder (25%), stabilizer (5%), additives (7%)

Installation:

These panels are suitable for any interior space. They are especially recommended for **wall cladding, bathrooms, shower stalls, or kitchen backsplashes**. PVC panels can be bonded to almost any solid substrate using MS polymer-based adhesives.

Warning: We recommend avoiding installation in areas where temperatures exceed 60°C (e.g., behind stoves, near heaters, etc.). The surface is treated with a UV layer, which may be damaged if exposed to high heat.

Before you begin

Before installation, measure the dimensions of the wall and ensure the surface is clean, dry, and free of any debris or irregularities.

Cutting the Panels

Carefully measure and mark each cut. A standard utility knife is sufficient for cutting the panels.

- **Internal Corners:** Simply place the panels against each other.
- **External Corners:** Mitre the edges at a **45° angle** and join them together.

Bonding

We recommend using structural MS polymer-based adhesives. Due to the specific nature of different wall surfaces, we suggest consulting a specialized retailer or hardware store to choose the most suitable adhesive.

Follow the adhesive manufacturer's instructions for preparation and application. Ensure the back of the panel is clean and dry before applying glue. Depending on the adhesive type, apply it directly to the panel or the wall using a **3–5 mm notched trowel**. Spread the adhesive from the edges toward the center of the surface.

We provide a **2-year warranty** from the date of purchase. The warranty applies to the product itself, not to the installation or further processing. To remain valid, the recommended installation and maintenance procedures must be strictly followed.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us by phone at

+420 725 307 971 or by email at **info@alfistyle.cz**.

ALFI Corp., s.r.o. Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava-Třebovice

Czech Republic

www.alfistyle.cz

ALFIstyle®

TECHNISCHES DATENBLATT + GEBRAUCHSANWEISUNG

PVC-Verkleidungspaneel

Produktbeschreibung und Verwendung:

Unsere PVC-Verkleidungspaneel sind die ideale Wahl für moderne Innenräume, in denen Wert auf Ästhetik, einfache Pflege und wirtschaftliche Effizienz gelegt wird. Dieses Material bietet die Optik von Naturmarmor, besteht jedoch aus hochwertigem PVC, was ihm hervorragende Eigenschaften für den täglichen Gebrauch verleiht.

Produkttyp: PVC-Verkleidungspaneel

Typen: Ice Berg (POP201_260), Meridian Black (POP202_260), Onyx Grey (POP203_260), Carrara (POP204_260), Toros (POP205_260)

Maße: 2600 x 1220 mm

Stärke: 2,8 mm

Zusammensetzung: PVC (48%), Kalkpulver (15%), Holzpulver (25%), stabilisator (5%),p sonstige Zusatzstoffe (7%)

Installation:

Die Paneel sind für jeden Innenraum geeignet und werden mit einem Kleber auf **MS-Polymer-Basis** installiert. Sie eignen sich besonders für Wandverkleidungen, Badezimmer, Duschkabinen, Küchenrückwände usw. Die PVC-Paneeel können auf fast jeden festen Untergrund geklebt werden.

Hinweis: Wir empfehlen, die Paneel nicht an Orten zu verwenden, an denen die Temperatur 60 °C überschreitet (z. B. hinter Öfen, in der Nähe von Heizungen usw.). Die Oberfläche ist mit einer UV-Schicht versehen, die bei hohen Temperaturen beschädigt werden kann.

Bevor Sie beginnen

Messen Sie vor der Installation die Wand aus und reinigen Sie die Oberfläche von Schmutz und Unebenheiten.

Zuschneiden der Teile

Messen und markieren Sie jeden Schnitt sorgfältig. Zum Zuschneiden der Paneele genügt ein handelsübliches Cuttermesser.

- **Innenecken:** Legen Sie die Paneele einfach aneinander.
- **Außenecken:** Schneiden Sie die Kanten der Paneele in einem **45°-Winkel** ab und fügen Sie diese zusammen.

Kleben

Verwenden Sie Montagekleber auf MS-Polymer-Basis. Aufgrund der unterschiedlichen Untergründe empfehlen wir, sich bei der Wahl des richtigen Klebers im Fachhandel oder Baumarkt beraten zu lassen.

Befolgen Sie bei der Vorbereitung und Anwendung die Anweisungen des Kleberherstellers. Reinigen und trocknen Sie die Rückseite des Paneels vor dem Verkleben gründlich. Tragen Sie den Kleber mit einem **Zahnspachtel (3–5 mm)** entweder auf das Paneel oder direkt auf die Wand auf. Arbeiten Sie von den Rändern zur Mitte der Klebefläche hin.

Wir gewähren eine Garantie von **2 Jahren** ab Kaufdatum. Die Garantie bezieht sich auf das Produkt selbst, nicht auf dessen Montage oder Weiterverarbeitung. Voraussetzung für die Garantie ist die Einhaltung der empfohlenen Installations- und Pflegehinweise.

Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, uns telefonisch unter **+420 725 307 971** oder per E-Mail unter **info@alfistyle.cz** zu kontaktieren.

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava-Třebovice, Tschechische Republik

www.alfistyle.cz